



Manual de Funcionamiento Freidor Electrico Alto Rendimiento para 28 Litros



INSTALACION

1. Iniciamos con la conexión del equipo a la red eléctrica, si su equipo está fabricado para funcionar con energía a 110 voltios o 220 voltios, verifique las etiquetas, asegúrese que este cuente con polo a tierra.



MODO DE USO

1. Llene el tanque del equipo con aceite hasta el nivel mínimo o máximo de trabajo, NUNCA encienda el equipo sin aceite, ya que esto puede dañar la resistencia.
2. Conecte el equipo a la toma eléctrica.
3. Gire el botón del termostato que se encuentra en la parte inferior interna del equipo hacia la derecha, ubicándolo en los grados centígrados que desea trabajar.
4. El piloto verde indicara que el equipo esta energizado.
5. Cuando llegue a la temperatura, el equipo se apagará automáticamente y se reiniciara cuando pierda temperatura.
6. Ingrese el producto que va a freír

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- No tocar el equipo cuando esté en funcionamiento.
- No ingresar las manos en el equipo.
- No verter ningún liquido diferente al aceite dentro del equipo cuando esté en funcionamiento
- No trabajar el equipo por debajo del nivel mínimo recomendado
- No trabajar el equipo por encima del nivel máximo recomendado.
- No poner a funcionar el equipo sin aceite.
- Llevar el equipo a mantenimiento donde personal calificado, una vez al año
- Precaución de riesgo eléctrico, no manipular el equipo internamente por personal no capacitado.



LIMPIEZA DEL EQUIPO

- Desconecte el equipo antes de iniciar la limpieza general.
- Retire el aceite del tanque para hacerle proceso de filtrado únicamente cuando este frio, para esto gire la llave de desagüe del tanque e inicie el proceso.
- Cuando haya retirado la totalidad del aceite proceda a realizarle una limpieza general utilizando agua caliente y jabón neutro (Inodoro).
- Enjuague muy bien para retirar cualquier sobrante de jabón y proceda a cerrar la llave o registro para continuar con el llenado nuevamente del aceite.