



## Manual de Funcionamiento Atemperadora para Cacao

Verifique que el equipo esté correctamente conectado a una fuente de energía. Luego, gire la perilla del disco giratorio hacia la derecha para encender el sistema mecánico y presione el interruptor ubicado en la parte superior del equipo. Una vez encendido, puede ajustar la velocidad de rotación del disco girando la perilla correspondiente, según lo requiera el proceso.





A continuación, accione la perilla que permite seleccionar entre los modos de aire o calor. Para calentar, gire la perilla hacia el lado de calor y utilice el tablero de control superior para graduar la temperatura deseada. Con las flechas direccionales, puede aumentar o disminuir la temperatura: la flecha hacia arriba incrementa el valor, mientras que la flecha hacia abajo lo reduce.





El indicador LED verde mostrará la temperatura a la cual usted desea trabajar el producto, mientras que el LED rojo indicará la temperatura actual del tanque.





Para iniciar el proceso de enfriamiento, gire la perilla hacia el lado de aire. Esto activará la inyección de aire ambiente, lo que permitirá que el equipo reduzca su temperatura gradualmente y de forma segura.

