



Manual de Funcionamiento Sartén Basculante

Iniciamos con la conexión del equipo a la red del gas y eléctrica, si su equipo está fabricado para funcionar con energía conecte únicamente el cable de energía verificando el tipo de voltaje del equipo ya sea 110 voltios o 220 voltios, después de conectar el equipo puede verificar en el tablero de control en el indicador verde a que voltaje se encuentra conectado el equipo y verificar si se encuentra energizado.





A continuación diríjase al control de temporizado, oprima el botón que se encuentra en toda la mitad del temporizador para que seleccione como desea trabajar ya sea en horas minutos o segundos, normalmente se debe dejar ubicado en la posición de hora o el símbolo H, a continuación oprima los botones que se encuentran al lado izquierdo para programar la cantidad de horas que necesita y los botones del lado derecho nos indican los minutos que quisiera trabajar.





Continuamos con el encendido general del equipo para esto debe girar la perilla a la posición ON.





Continuamos con la graduación de la temperatura a la cual deseamos trabajar, el control de temperatura nos muestra dos lecturas, en la parte superior del control de color blanco nos indica la temperatura actual. Y la inferior de color verde nos indicara en cuantos grados vamos a programar el equipo, para esto oprima las flechas que se encuentran indicando posiciona arriba y abajo y gradúe de acuerdo a su necesidad, si dese aumentar la temperatura a trabajar el equipo oprima la flecha que indica posición arriba o de lo contrario la otra flecha.





Una vez finalizado el proceso el equipo se apagará automáticamente.